EN Quick start guide

Wildlife camera

WCAM150GN

For more information see the extended manual online:
ned.is/wcam150gn

Parts list [Image A]

1) Display
2) SHOT button
3) RIGHT button
4) UP button
5) LEFT button
6) MENU button
7) REPLAY button
8) DOWN button
9) OK button
10) Micro SD card slot
11) AV port
12) Micro USB port
13) Power switch
14) DC protection rubber
15) DC power port
16) Tripod mount
17) Battery cover
18) Speaker
19) Strap hole
20) Lock hole
21) Lock buckles
22) Infrared light
23) Camera lens
24) PIR sensor
25) PIR side motion sensors
26) Micro USB cable
27) Camera strap
28) Strap buckle

Power supply and memory
The camera works either on batteries or with a DC-6V power cable. A microSD card is required to take pictures or video images. These items are not included.

Insert or change batteries [Image B]
1. Pull the battery cover (17) out of the housing.
2. Take the empty batteries out of the battery slots (18) if present.
3. Insert either 4 or 8 batteries in the battery slots (18). In case you use 4 batteries, place them all in the same battery compartment.
4. Place the battery cover (17) on the housing.

Plug in DC-6V power cable [Image C]
DC-6V power cable is not included.
1. Lift the DC protection rubber (14) located on the bottom of the camera.
2. Plug a DC-6V power cable into the DC power port (15).
3. Plug the other end of the DC-6V power cable into a power outlet.

Insert or change memory card [Image D]
Use a microSD card with a maximum of 32 GB storage capacity.
1. Take the previous microSD card out of the microSD card slot (10) if present.
2. Insert the new microSD card into the microSD card slot (10).

Switch to automatic mode
Slide the power switch (13) to the ON position to enter the automatic mode.
The display shows a countdown from 15 to 0. The display turns off and the camera is now in standby mode. The camera automatically takes pictures or records video images as soon as an object enters the detection range of the camera. When the object leaves the detection range, the camera will stop recording and goes back into standby mode. All pictures and video images are stored on the microSD card.

Switch to manual mode
Slide the power switch (13) to the SETUP position to enter the manual mode.
In this mode you can take pictures or record video images manually. When you do not use the camera for 3 minutes, the display turns off. After 10 minutes of inactivity, the camera turns off completely.

Take a picture
Press RIGHT to take a picture in the manual mode.

Record video
1. Press UP to enter the video mode. The video icon appears in the top left of the display.
2. Press RIGHT to start recording. A blinking red circle and the image time appear in the top of the display.
3. Press RIGHT again to stop recording. The red circle and the image time disappear.
4. Press UP to return to the picture mode after recording. The picture icon appears in the top left of the display.

View pictures and video images
1. Slide the power switch (13) to the SETUP position to enter the manual mode.
2. Press OK to enter the viewing mode.
3. Use UP and DOWN to navigate through pictures and video images.
4. Press RIGHT to start or stop viewing a video.

Picture and video menu

Setting	Description
Delete one	Delete the picture or video image currently displayed.
Delete all	Delete all pictures and video images on the microSD card.
Slide show	With the slide show option you can easily view all pictures on the microSD card. Each picture is shown on the display for about three seconds, with different transition animations in between.
Protect	This option is meant to protect a picture or video image from being deleted. When you try deleting a protected picture or video image, an error message will be shown.

Settings menu

Setting	Description
Mode	Select whether the camera takes pictures, video images or both.
Language	Select the desired operating language for the camera.
Photo size	Select the resolution of pictures. Higher resolution increases the quality but creates larger files that take more of the microSD card capacity. Higher resolution may reduce the shutter speed.
Video size	Select the resolution of video images. Higher resolution increases the quality but creates larger files that take more of the microSD card capacity.
Photo No.	Select the number of photos taken in sequence per trigger in the automatic mode.
Video length	Select the length of the video images in the automatic mode, ranging from 3 seconds to 30 seconds.
Interval	Select the shortest length of time that the camera will wait until it responds to any subsequent triggers from the PIR sensor after an object is first detected. During the selected interval, the camera will not take pictures/video images. This prevents the microSD card from filling up with too many redundant images.
Sense level	Select the sensitivity of the PIR sensor. Select high for warm temperatures, indoors and environments with little interference. Select normal/low for cold temperatures, outdoors and environments with more interference.
Set date/time	Set the current date and time.
Date stamp	Enable or disable imprinted date and time on the pictures.
Timer	Set a specific time period in which the camera takes pictures and videos every day.
Password set	Select a time period in which the camera automatically takes pictures/video images according to the set interval, regardless of whether the PIR sensor has detected any objects. This is helpful when observing cold-blooded animals like lizards or the process of flowering, etc.
Serial No.	Assign a 4-digit number to the camera. This can be helpful for multi-camera users.
Audio	Enable or disable the recording of sounds in video images.
SD card storage	Select Cycle storage to overwrite the first files with the new files when the microSD card is full, so the camera keeps working. Alternatively, select Stop saving when full to keep the first files and neglect new files.
Format	Delete all files on the microSD card. It is recommended to format the card if it has been used previously in other devices. Make sure to back up all files you want to keep before formatting the microSD card.
Default setting	Return all settings to manufacturer defaults.
Version	View the version of the software.

Specifications

Product	Wildlife camera
Article number	WCAM150GN
Dimensions (l x w x h)	97 x 140 x 74 mm
Input voltage	DC 6V
Batteries	AA batteries, alkaline/NiMH (4x/8x)
Memory	MicroSD card (2 - 32 GB) (not included)
PIR sensor	Detection range = 22 m, below 25 °C Viewing angle = 120 degrees
Camera lens	Focal ratio = 1.8 Viewing angle = 90 degrees
Image sensor	5 MP color CMOS
Image resolution	1 MP - 16 MP
Image format	jpg
Video resolution	320 x 240 px - 1920 x 1080 px
Frame speed	30 fps
Video format	.avi
Trigger time	0,2 - 0,6 seconds
Time lapse	Up to 24 hours
Trigger interval	5 seconds - 1 hour
Images per trigger	1 - 3
Infrared flash	940 nm
IP rating	IP56
Operating temperature	-20 °C - 60 °C
Battery life	4 months (with 4 x AA batteries) 8 months (with 8 x AA batteries)
Current	≤ 160 mA (at DC-6V) ≤ 950 mA (when infrared light lights up) ≤ 0,1 mA (standby)
Low battery alarm	4,5 V

Declaration of Conformity
We, Nedis B.V. declare as manufacturer that the product from our brand Nedis®, produced in China, has been tested according to all relevant CE standards and regulations and that all tests have been passed successfully. This includes, but is not limited to the RED 2014/53/EU regulation.
The complete Declaration of Conformity (and the safety datasheet if applicable) can be found and downloaded via webshop.nedis.com/WCAM150GN#support
For additional information regarding the compliance, contact the customer service:

Web: www.nedis.com
Phone: +31 (0)73-5991055 (during office hours)
Nedis B.V., de Tweeling 28
5215 MC 's-Hertogenbosch, the Netherlands

DE Kurzanleitung

Wildtierkamera

WCAM150GN

Für weitere Informationen beachten Sie die erweiterte Anleitung online:
ned.is/wcam150gn

Teilelist [Abbildung A]

1) Display
2) SHOT Taste
3) RECHTS-Taste
4) HOCH-Taste
5) LINKS-Taste
6) MENU Taste
7) REPLAY Taste
8) RUNTER-Taste
9) OK Taste
10) Einschub für Micro-SD-Karte
11) AV-Anschluss
12) Micro USB port
13) Ein/Aus-Schalter
14) DC Schutzgummi
15) DC-Stromanschluss
16) Stativanschluss
17) Batterieabdeckung
18) Batteriesteckplätze
19) Gurtloch
20) Loch verriegeln
21) Klemmverschlüsse
22) Infrarotlicht
23) Kameraobjektiv
24) Infrarot-Bewegungssensor
25) Infrarot-Bewegungsmelder
26) Micro USB-Kabel
27) Kameragurt
28) Gurtschnalle

Stromversorgung und Speicher
Die Kamera funktioniert entweder mit Batterien oder mit einem DC-6V Stromkabel. Eine Micro-SD-Karte ist erforderlich, um Bilder oder Videos aufzunehmen. Diese Artikel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Einlegen oder Wechseln der Batterien [Abbildung B]
1. Ziehen Sie die Batterieabdeckung (17) aus dem Gehäuse heraus.
2. Nehmen Sie die leeren Batterien falls vorhanden aus den Batteriesteckplätzen (18) heraus.
3. Setzen Sie entweder 4 oder 8 Batterien in die Batteriesteckplätze (18) ein. Falls Sie 4 Batterien verwenden, legen Sie alle in dasselbe Batteriefach.
4. Setzen Sie die Batterieabdeckung (17) wieder in das Gehäuse ein.

Anschließen des DC-6V Stromkabels [Abbildung C]
DC-6V Stromkabel nicht im Lieferumfang enthalten.
1. Heben Sie das DC-Schutzgummi (14) auf der Unterseite der Kamera an.
2. Stecken Sie ein DC-6V Stromkabel in den DC-Stromanschluss (15).
3. Verbinden Sie das andere Ende des DC-6V Stromkabels mit einer Steckdose.

Einlegen oder Wechseln der Speicherkarte [Abbildung D]
Verwenden Sie eine Micro-SD-Karte mit maximal 32 GB Speicherkapazität.
1. Nehmen Sie falls vorhanden die vorherige Micro-SD-Karte aus dem Micro-SD-Karteneinschub (10) heraus.
2. Setzen Sie die neue Micro-SD-Karte in den Micro-SD-Karteneinschub (10) ein.

Umschalten auf Automatikmodus
Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter (13) in Position ON, um in den Automatikmodus zu schalten.
Das Display zeigt einen Countdown von 15 auf 0 an. Das Display schaltet sich aus und die Kamera befindet sich nun im Standby-Modus. Die Kamera nimmt automatisch ein Bild auf oder zeichnet ein Video auf, sobald ein Objekt in den Erkennungsbereich des Sensors gelangt. Wenn das Objekt den Erkennungsbereich verlässt, stoppt die Kamera die Aufzeichnung und schaltet wieder in den Standby-Modus. Alle Bilder und Videos werden auf der Micro-SD-Karte gespeichert.

Umschalten auf manuellen Modus
Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter (13) in Position SETUP, um in den manuellen Modus zu schalten.
In diesem Modus können Sie manuell Bilder aufnehmen oder Videos aufzeichnen. Wenn Sie die Kamera 3 Minuten lang nicht verwenden, schaltet sich das Display aus. Nach 10 Minuten Inaktivität schaltet sich die Kamera komplett ab.

Foto aufnehmen
Drücken Sie RECHTS, um im manuellen Modus ein Foto aufzunehmen.

Video aufzeichnen
1. Drücken Sie HOCH, um in den Videomodus zu gelangen. Das Videosymbol erscheint oben links auf dem Display.
2. Drücken Sie RECHTS, um die Aufzeichnung zu starten. Ein blinkender roter Kreis und die Videozeit erscheinen oben auf dem Display.
3. Drücken Sie erneut RECHTS, um die Aufzeichnung zu stoppen. Der rote Kreis und die Zeit verschwinden.
4. Drücken Sie HOCH, um nach der Aufnahme in den Bildmodus zurück zu kehren. Das Bildsymbol erscheint oben links auf dem Display.

Anzeigen von Bildern und Videos
1. Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter (13) in Position SETUP, um in den manuellen Modus zu schalten.
2. Drücken Sie OK, um in den Anzeigemodus zu gelangen.
3. Verwenden Sie HOCH und RUNTER, um durch die Bilder und Videos zu navigieren.
4. Drücken Sie RECHTS, um die Anzeige eines Videos zu starten oder zu stoppen.

Bilder und Video-Menü

Einstellung	Beschreibung
Einzeln löschen	Das aktuell angezeigte Bild oder Video wird gelöscht.
Alle löschen	Alle Bilder und Videos auf der Micro-SD-Karte werden gelöscht.
Diashow	Mit der Option Diashow können Sie einfach alle Bilder auf der Micro-SD-Karte anschauen. Jedes Bild wird ca. drei Sekunden lang angezeigt und zwischen den Bildern gibt es verschiedene animierte Übergänge.
Schützen	Diese Option dient, ein Bild oder Video zu schützen, damit es nicht gelöscht wird. Wenn Sie versuchen, ein geschütztes Bild oder Video zu löschen, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Einstellungsmenü

Einstellung	Beschreibung
Modus	Wählt aus, ob die Kamera Bilder, Videos oder beides aufnimmt.
Sprache	Wählen Sie die gewünschte Betriebssprache für die Kamera.
Fotogröße	Wählen Sie die Auflösung der Bilder. Eine höhere Auflösung erhöht auch die Qualität, führt jedoch zu größeren Dateien, die mehr Speicherplatz auf der Micro-SD-Karte beanspruchen. Eine niedrigere Auflösung kann die Verschlusszeit erhöhen.
Videogröße	Wählen Sie die Auflösung der Videos. Eine höhere Auflösung erhöht auch die Qualität, führt jedoch zu größeren Dateien, die mehr Speicherplatz auf der Micro-SD-Karte beanspruchen.
Fotoanz.	Wählen Sie Anzahl der nacheinander aufgenommenen Fotos im Automatikmodus.
Videolänge	Wählen Sie die Länge der Videoaufzeichnung im Automatikmodus im Bereich von 3 Sekunden bis 30 Sekunden.
Intervall	Wählen Sie die kürzest mögliche Zeitdauer, die die Kamera wartet, bis sie auf nachfolgende Auslöser durch den Infrarot-Bewegungssensor reagiert, nachdem ein erstes Objekt erkannt wurde. In dem gewählten Zeitraum zeichnet die Kamera keine Bilder/Videos auf. So wird verhindert, dass die Micro-SD-Karte mit zu vielen überflüssigen Bildern gefüllt wird.
Empfindlichkeit	Wählen Sie die Empfindlichkeit des Infrarot-Bewegungssensors. Wählen Sie hoch für warmere Temperaturen, Innenräume und Umgebungen mit wenig Störungen. Wählen Sie normal/niedrig für kalte Temperaturen, Außenbereiche und Umgebungen mit vielen Störungen.
Datum/Uhrzeit einstellen	Stellen Sie das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit ein.
Zeitstempel	Aktiviert oder deaktiviert den Aufdruck von Datum und Uhrzeit auf den Bildern.
Timer	Wählen Sie einen bestimmten Zeitraum, in dem die Kamera jeden Tag Bilder und Videos aufnimmt.
Zeitraffer	Wählen Sie einen Zeitraum, in dem die Kamera automatisch für das eingestellte Intervall Bilder/Videos aufnimmt, egal ob der Infrarot-Bewegungssensor ein Objekt erkannt hat. Dies ist nützlich zur Beobachtung von kaltblütigen Tieren wie Schlangen oder dem Aufblühen von Blumen etc.
Kennwort einstellen	Stellen Sie ein Kennwort ein, um Ihre Kamera vor nicht autorisierten Benutzern zu schützen.
Seriennr.	Weisen Sie der Kamera eine 4-stellige Nummer zu. Dies kann bei Verwendung mehrerer Kameras nützlich sein.
Audio	Aktivieren oder deaktivieren Sie die Aufzeichnung von Ton in Videobildern.
SD-Karten-Speicher	Wählen Sie Zyklisch speichern, um die ältesten erstellten Dateien mit neuen Dateien zu überschreiben, wenn die Micro-SD-Karte voll ist, damit die Kamera weiter funktioniert. Wählen Sie alternativ Wenn voll nicht speichern, um die Dateien zu behalten und keine neuen Dateien aufzuzeichnen.
Formatieren	Löscht alle Dateien auf der Micro-SD-Karte. Es wird empfohlen, die Karte zu formatieren, wenn sie zuvor in anderen Geräten verwendet wurden ist. Beachten Sie, dass Sie alle Dateien sichern, die Sie behalten möchten, bevor Sie die Micro-SD-Karte formatieren.
Standardeinstellung	Setzt alle Einstellungen auf die Standardeinstellungen des Herstellers zurück.
Version	Zeigt die Version der Software an.

Spezifikationen

Produkt	Wildtierkamera
Artikelnummer	WCAM150GN
Größe (L x B x H)	97 x 140 x 74 mm
Eingangsspannung	DC 6 V
Batterien	AA Batterien, Alkaline/NiMH (4x/8x)
Speicher	Micro-SD-Karte (2 - 32 GB) (nicht im Lieferumfang enthalten)
Infrarot-Bewegungssensor	Erkennungsbereich = 22 m, unter 25 °C Blickwinkel = 120 Grad
Kameraobjektiv	Öffnungsverhältnis = 1,8 Blickwinkel = 90 Grad
Bildsensor	5 MP Farb-CMOS
Bildauflösung	1 MP - 16 MP
Bildformat	.jpg
Videoauflösung	320 x 240 px - 1920 x 1080 px
Bildrate	30 fps
Videoformat	.avi
Auslösezeit	0,2 - 0,6 Sekunden
Zeitraffer	Bis zu 24 Stunden
Auslöseintervall	5 Sekunden - 1 Stunde
Bilder je Auslösung	1 - 3
Infrarotblitz	940 nm
Gehäuseschutzklasse	IP56
Betriebstemperatur	-20 °C - 60 °C
Batterielebensdauer	4 Monate (mit 4 x AA Batterien) 8 Monate (mit 8 x AA Batterien)
Stromstärke	≤ 160 mA (bei DC-6V) ≤ 950 mA (wenn Infrarotlicht eingeschaltet ist) ≤ 0,1 mA (Standby)
Alarm niedriger Batteriestand	4,5 V

Konformitätserklärung
Wir, Nedis B.V., erklären als Hersteller, dass das Produkt unserer Marke Nedis®, produziert in China, nach allen geltenden CE-Standards und Vorschriften getestet wurde und alle diese Tests erfolgreich bestanden hat. Dies gilt unter anderem auch für die RED 2014/53/EU Vorschrift.
Die vollständige Konformitätserklärung (und das Sicherheitsdatenblatt, falls zutreffend) steht zum Download zur Verfügung unter webshop.nedis.de/WCAM130GN#support
Weiterführende Informationen hinsichtlich der Compliance erhalten Sie über den Kundenservice:

Web: www.nedis.com
Telefon: +31 (0)73-5991055 (zu den Geschäftszeiten)
Nedis B.V., de Tweeling 28
5215 MC 's-Hertogenbosch, Niederlande

FR Guide de démarrage rapide

Caméra de faune

WCAM150GN

Pour plus d'informations, consultez le manuel détaillé en ligne :
ned.is/wcam150gn

Liste des pièces [Image A]

1) Affichage
2) Bouton SHOT
3) Bouton DROIT
4) Bouton HAUT
5) Bouton GAUCHE
6) Bouton MENU
7) Bouton REPLAY
8) Bouton BAS
9) Bouton OK
10) Emplacement pour carte micro SD
11) Port AV
12) Port micro USB
13) Interrupteur
14) Caoutchouc de protection CC
15) Voyant d'alimentation CC
16) Monture de trépied
17) Couvercle des piles
18) Compartiments à piles
19) Trou de dragonne
20) Trou de serrure
21) Boucles de verrouillage
22) Lampe infrarouge
23) Objectif de la caméra
24) Capteur PIR
25) Capteurs de mouvement latéral PIR
26) Câble micro USB
27) Dragonne de caméra
28) Boucle de dragonne

Alimentation et mémoire
La caméra fonctionne soit sur piles, soit avec un câble d'alimentation 6VCC. Une carte microSD est nécessaire pour prendre des photos ou des images vidéo. Ces articles ne sont pas inclus.

Insérer ou changer les piles [Image B]
1. Tirez le couvercle des piles (17) hors du boîtier.
2. Retirez les piles déchargées des compartiments à piles (18) si nécessaire.
3. Insérez 4 ou 8 piles dans les compartiments (18). Si vous utilisez 4 piles, placez-les toutes dans le même compartiment.
4. Placez le couvercle des piles (17) sur le boîtier.

Branchez le câble d'alimentation 6VCC [Image C]
Le câble d'alimentation 6VCC n'est pas inclus.
1. Soulevez le caoutchouc de protection CC (14) situé sur le bas de la caméra.
2. Branchez un câble d'alimentation 6VCC sur le port d'alimentation CC (15).
3. Branchez l'autre côté du câble d'alimentation 6 VCC sur une prise de courant.

Insérez ou changez la carte mémoire [Image D]
Utilisez une carte microSD avec une capacité de stockage maximum de 32 GB.
1. Sortez la carte microSD précédente de l'emplacement pour carte microSD (10) si elle est présente.
2. Insérez la nouvelle carte microSD dans l'emplacement pour carte microSD (10).

Passer en mode automatique
Faites coulisser l'interrupteur d'alimentation (13) sur la position ON pour passer en mode automatique.
L'affichage indique un compte à rebours de 15 à 0. L'écran s'éteint et la caméra est maintenant en mode veille. La caméra prend automatiquement des photos ou enregistre des images vidéo dès qu'un objet entre dans la plage de détection du capteur. Lorsque l'objet quitte la plage de détection, la caméra interrompt l'enregistrement et repasse en mode veille. Toutes les photos et les images vidéo sont stockées sur la carte microSD.

Passer en mode manuel
Faites coulisser l'interrupteur d'alimentation (13) sur la position SETUP pour entrer en mode manuel.
Dans ce mode, vous pouvez prendre des photos ou enregistrer des images vidéo manuellement. Lorsque vous n'utilisez pas la caméra pendant 3 minutes, l'écran s'éteint. Après 10 minutes d'inactivité, la caméra s'éteint complètement.

Prendre une photo
Appuyez sur DROITE pour prendre une photo en mode manuel.

Enregistrer une vidéo
1. Appuyez sur UP pour entrer en mode vidéo. L'icône vidéo apparaît en haut à gauche de l'écran.
2. Appuyez sur DROITE pour commencer l'enregistrement. Un cercle rouge clignotant et l'heure de l'image apparaissent en haut de l'écran.
3. Appuyez sur DROITE à nouveau pour arrêter l'enregistrement. Le cercle rouge et la durée de l'image disparaissent.
4. Appuyez sur UP pour revenir au mode image après l'enregistrement. L'icône d'image apparaît en haut à gauche de l'écran.

Visionner des photos et des images vidéo
1. Faites coulisser l'interrupteur d'alimentation (13) sur la position SETUP pour entrer en mode manuel.
2. Appuyez sur OK pour entrer en mode de visualisation.
3. Utilisez UP et BAS pour naviguer entre les photos et les images vidéo.
4. Appuyez sur DROITE pour commencer ou arrêter de regarder une vidéo.

Menu image et vidéo

Paramètres	Description
Supprimer un	Supprimer la photo ou l'image vidéo actuellement affichée.
Supprimer tout	Supprimer toutes les photos et les images vidéo sur la carte microSD.
Diaporama	Avec l'option diaporama, vous pouvez facilement visualiser toutes les images sur la carte microSD. Chaque image est affichée à l'écran pendant environ trois secondes, avec différentes animations de transition entre les deux.
Protection	Cette option est destinée à protéger une photo ou une image vidéo contre une suppression. Lorsque vous essayez de supprimer une photo ou une image vidéo protégée, un message d'erreur s'affiche.

Menu paramètres

Paramètres	Description
Mode	Sélectionnez si la caméra prend des photos, des images vidéo ou les deux.
Langue	Sélectionnez la langue de fonctionnement souhaitée pour la caméra.
Taille de photo	Sélectionnez la résolution des images. Une résolution plus élevée augmente la qualité mais crée des fichiers plus volumineux qui utilisent davantage la capacité de la carte microSD. Une résolution plus élevée peut réduire la vitesse d'obturation.
Taille de la vidéo	Sélectionnez la résolution des images vidéo. Une résolution plus élevée augmente la qualité mais crée des fichiers plus volumineux qui utilisent davantage la capacité de la carte microSD.
N° de photo	Sélectionnez le nombre de photos prises en séquence par déclencheur en mode automatique.
Longueur de la vidéo	Sélectionnez la longueur des images vidéo en mode automatique, allant de 3 secondes à 30 secondes.
Intervalle	Sélectionnez la durée la plus courte pendant laquelle la caméra attend jusqu'à ce qu'elle réponde aux déclenchements ultérieurs du capteur PIR après détection d'un objet. Pendant l'intervalle sélectionné, la caméra ne prendra pas de photos / images vidéo. Cela évite que la carte microSD ne se remplisse avec trop d'images redondantes.
Niveau de sensibilité	Sélectionnez la sensibilité du capteur PIR. Sélectionnez une sensibilité élevée pour les températures chaudes, l'intérieur et les environnements avec peu d'interférences. Sélectionnez normal / faible pour des températures froides, l'extérieur et les environnements avec plus d'interférences.
Régler la date/l'heure	Définissez la date et l'heure actuelles.
Horodatage	Activez ou désactivez la date et l'heure imprimées sur les images.
Minuterie	Définissez une période spécifique pendant laquelle la caméra prend des photos et des vidéos tous les jours.
Intervalle de temps	Sélectionnez une période au cours de laquelle la caméra prend automatiquement des photos / images vidéo en fonction de l'intervalle défini, que le capteur PIR ait détecté des objets ou non. Ceci est utile lors de l'observation d'animaux à sang froid comme des serpents, ou du processus de floraison, etc.
Mot de passe défini	Configurez un mot de passe pour protéger votre caméra des utilisateurs non autorisés.
N° de série	Attribuez un numéro à 4 chiffres à la caméra. Cela peut être utile pour les utilisateurs multiples de la caméra.
Audio	Activez ou désactivez l'enregistrement des sons dans les images vidéo.
Stockage sur carte SD	Sélectionnez Cycle de stockage pour écraser les premiers fichiers avec les nouveaux fichiers lorsque la carte microSD est pleine, afin que la caméra continue de fonctionner. Sinon, sélectionnez Arrêter de sauvegarder une fois plein pour conserver les premiers fichiers et ignorer les nouveaux fichiers.
Formatage	Supprimez tous les fichiers de la carte microSD. Il est recommandé de formater la carte si elle a déjà été utilisée sur d'autres appareils. Veillez à sauvegarder tous les fichiers que vous souhaitez conserver avant de formater la carte microSD.
Paramètres par défaut	Rétablit tous les paramètres aux valeurs par défaut du fabricant.
Version	Voir la version du logiciel.

Spécifications

Produit	Caméra de faune
Article numéro	WCAM150GN
Dimensions (L x l x H)	97 x 140 x 74 mm
Tension d'entrée	CC 6 V
Piles	Piles AA, alcalines/NiMH (4x/8x)
Mémoire	Carte microSD (2 - 32 Go) (non inclus)
Capteur PIR	Plage de détection = 22 m, en dessous de 25 °C Angle de vision = 120 degrés
Objectif de la caméra	Rapport focal = 1,8 Angle de vision = 90 degrés
Capteur d'image	5 MP couleur CMOS
Résolution d'image	1 MP - 16 MP
Format d'image	.jpg
Résolution vidéo	320 x 240 px - 1920 x 1080 px
Vitesse de trame	30 ips
Durée de déclenchement	0,2 - 0,6 secondes
Intervalle de temps	Jusqu'à 24 heures
Intervalle de déclenchement	5 secondes - 1 heures
Images par déclencheur	1 - 3
Flash infrarouge	940 nm
Classement IP	IP56
Température fonctionnement	-20 °C - 60 °C
Durée de vie des piles	4 mois (avec 4 x piles AA) 8 mois (avec 8 x piles AA)
Intensité	≤ 160 mA (à 6VCC) ≤ 950 mA (quand la lumière infrarouge est allumée) ≤ 0,1 mA (en veille)
Alarme de batterie faible	4,5 V

Déclaration de conformité
Nous, Nedis B.V., déclarons en tant que fabricant que le produit de notre marque Nedis®, produit en Chine, a été testé conformément à toutes les normes et réglementations CE en vigueur et que tous les tests ont été réussis. Ceci inclut, sans toutefois s'y limiter, le règlement RED 2014/53/UE.
La Déclaration de conformité complète (et la fiche de sécurité le cas échéant) peut être trouvée et téléchargée via webshop.nedis.fr/WCAM130GN#support
Pour plus d'informations sur la conformité, contactez le service client :

Site Web : www.nedis.com
Téléphone : +31 (0)73-5991055 (pendant les heures de bureau)
Nedis B.V., de Tweeling 28
5215 MC 's-Hertogenbosch, Pays-Bas

NL Verkorte handleiding

Wildcamera

WCAM150GN

Zie voor meer informatie de uitgebreide handleiding online:
ned.is/wcam150gn

Onderdelenlijst [Afbeelding A]

1) Display
2) SHOT knop
3) RECHTS knop
4) OMHOOG knop
5) LINKS knop
6) MENU knop
7) REPLAY knop
8) OMLAAG knop
9) OK knop
10) Micro SD-kaartsleuf
11) AV-poort
12) Micro USB-poort
13) Aan / uitschakelaar
14) Bescherming rubber gelijkstroom
15) Voedingspoort
16) Statiefaansluiting
17) Couvercle des piles
18) Compartiments à piles
19) Trou de dragonne
20) Trou de serrure
21) Boucles de verrouillage
22) Lampe infrarouge
23) Objectif de la caméra
24) Capteur PIR
25) Capteurs de mouvement latéral PIR
26) Câble micro USB
27) Dragonne de caméra
28) Boucle de dragonne

Voeding en geheugen
De camera werkt op batterijen of met een DC-6V voedingskabel. Een microSD-kaart is nodig om foto's te nemen of videobeelden te maken. Deze items zijn niet inbegrepen.

Plaats of vervang de batterijen [Afbeelding B]
1. Trek de batterij deksel (17) uit de behuizing.
2. Haal de lege batterijen uit de batterijsleuven (18) indien aanwezig.
3. Plaats 4 of 8 batterijen in de batterijsleuven (18). Als u 4 batterijen gebruikt, plaats ze dan allemaal in hetzelfde batterijvak.
4. Plaats de batterij deksel (17) op de behuizing.

Steek de DC-6V-voedingskabel in het stopcontact [Afbeelding C]
DC-6V-voedingskabel is niet inbegrepen.
1. Til het beschermingsrubber gelijkstroom (14) aan de onderkant van de camera op.
2. Steek een DC-6V-voedingskabel in de DC-voedingspoort (15).
3. Steek het andere uiteinde van de DC-6V-voedingskabel (15) in een stopcontact.

Plaats of vervang de geheugenkaart [Afbeelding D]
Gebruik een microSD-kaart met een maximale opslagcapaciteit van 32 GB.
1. Haal de vorige microSD-kaart uit de microSD-kaartsleuf (10) indien aanwezig.
2. Plaats de nieuwe microSD-kaart in de microSD-kaartsleuf (10).

Overschakelen naar de automatische modus
Schuif de aan/uit-schakelaar (13) in de ON stand om naar de automatische modus te gaan.
Het display toont een aftelling van 15 naar 0. Het display wordt uitgeschakeld en de camera staat nu in de standby-modus. De camera maakt automatisch foto's of neemt videobeelden op zodra een object binnen het detectiebereik van de sensor komt. Wanneer het object het detectiebereik verlaat, stopt de camera met opnemen en gaat terug naar de standby-modus. Alle foto's en videobeelden worden op de microSD-kaart opgeslagen.

Overschakelen naar de handmatige modus
Schuif de aan/uit-schakelaar (13) in de SETUP stand om naar de handmatige modus te gaan.
In deze modus kunt u foto's maken of handmatig videobeelden opnemen. Wanneer u de camera gedurende 3 minuten niet gebruikt, wordt het display uitgeschakeld. Na 10 minuten inactiviteit schakelt de camera volledig uit.

Maak een foto
Druk op RECHTS om een foto in de handmatige modus te nemen.

Video opnemen
1. Druk op OMHOOG om naar de video modus te gaan. Het videopictogram verschijnt linksboven in het scherm.
2. Druk op RECHTS om de opname te starten. Een knipperende rode cirkel en de tijd van de afbeelding verschijnen bovenin het scherm.
3. Druk nog eens op RECHTS om de opname te stoppen. De rode cirkel en de tijd van de afbeelding verdwijnen.
4. Druk op OMHOOG om na de opname terug te keren naar de foto modus. Het beeldpictogram verschijnt linksboven op het scherm.

Foto- en videomenu

Instelling	Beschrijving
Een verwijderen	Verwijder de foto of het videobestand dat op dat moment wordt weergegeven.
Alles verwijderen	Alle foto's en videobeelden op de microSD-kaart worden verwijderd.
Diashow	Met de diashow optie kunt u eenvoudig alle foto's op de microSD kaart bekijken. Elke foto wordt ongeveer drie seconden lang op het display weergegeven, met verschillende overgangsanimaties tussen de beelden.
Beveiligen	Deze optie is bedoeld om een foto of videobeeld tegen verwijdering te beveiligen. Wanneer u probeert om een beveiligde foto of videobeeld te verwijderen, zal een foutmelding worden getoond.

Menu paramètres

Instelling	Beschrijving
Modus	Selecteer of de camera foto's, videobeelden of beide maakt.
Taal	Selecteer de gewenste gebruikstaal voor de camera.
Fotoformaat	Selecteer de resolutie van foto's. Een hogere resolutie verhoogt de kwaliteit, maar creëert grotere bestanden die meer van de capaciteit van de microSD-kaart in beslag nemen. Een hogere resolutie kan de sluitertijd verkorten.
Videoformaat	Selecteer de resolutie van videobeelden. Een hogere resolutie verhoogt de kwaliteit, maar creëert grotere bestanden die meer van de capaciteit van de microSD-kaart in beslag nemen.
Foto nr.	Selecteer het aantal foto's dat per trigger in de automatische modus achter elkaar is gemaakt.
Videolengte	Selecteer de lengte van de videobeelden in de automatische modus, variërend van 3 seconden tot 30 seconden.
Interval	Selecteer de kortste tijd dat de camera wacht tot hij reageert op eventuele volgende triggers van de PIR-sensor nadat een object voor het eerst is gedetecteerd. Tijdens het gekozen interval maakt de camera geen foto's/ videobeelden maken. Dit voorkomt dat de microSD-kaart te veel overbodige afbeeldingen bevat.
Gevoeligheidsniveau	Selecteer de gevoeligheid van de PIR-sensor. Selecteer hoog voor warme temperaturen, binnen en in omgevingen met weinig interferentie. Selecteer normaal/laag voor koude temperaturen, buiten en omgevingen met meer interferentie.
Stel datum/tijdstip in	Stel de actuele datum en tijd in.
Datumstempel	Inschakelen of uitschakelen van de op de foto's afgedrukte datum en tijd.
Timer	Stel een specifieke periode in waarin de camera elke dag foto's en videobeelden maakt.
Tijdsverloop	Selecteer een periode waarin de camera automatisch beelden/videobeelden maakt volgens het ingestelde interval, ongeacht of de PIR-sensor objecten heeft gedetecteerd. Dit is handig bij het observeren van koudbloedige dieren zoals slangen, of het proces van bloei, enz.
Wachtwoord instellen	Stel een wachtwoord in om uw camera tegen onbevoegde gebruikers te beschermen.
Serienummer.	Geef de camera een 4-cijferig nummer. Dit kan handig zijn voor multi-camera-gebruikers.
Audio	Schakel het opnemen van geluiden in videobeelden in of uit.
Selecteer Cyclusopslag om de eerste bestanden met de nieuwe bestanden te overschrijven wanneer de microSD-kaart vol is, zodat de camera blijft werken. U kunt ook Stop met opslaan indien vol selecteren om de eerste bestanden te bewaren en nieuwe bestanden te negeren.	
Formatteren	Verwijder alle bestanden op de microSD-kaart. Het wordt aanbevolen om de kaart te formatteren als deze eerder in andere apparaten is gebruikt. Zorg ervoor dat u een back-up maakt van alle bestanden die u wilt bewaren voordat de microSD-kaart formatteert.
Standaardinstelling	Zet alle instellingen terug naar de standaardinstellingen van de fabrikant.
Versie	Bekijk de versie van de software.

Specificaties

Product	Wildcamera
Artikelnummer	WCAM150GN
Afmetingen (l x b x h)	97 x 140 x 74 mm
Ingangsspanning	DC 6 V
Batterijen	AA-batterijen, alkaline/NiMH (4x/8x)
Geheugen	MicroSD-kaart(2 -32 GB) (niet inbegrepen)
PIR-sensor	Detectiebereik= 22 m, lager dan 25 °C Kijkhoek = 120 graden
Cameralens	Brandpuntsverhouding = 1,8 Kijkhoek = 90 graden
Beeldsensor	5 MP kleur CMOS
Beeldresolutie

Рубрики	Περιγραφή
Пауза	Επιλογή του μικροτέρου χρόνου που η κάμερα θα είναι στην αναμονή μέχρι να ενεργοποιήσει ως αποκάλυψη σκουριάς λήψη από τον αισθητήρα PIR μετά την πρώτη ανίχνευση ενός αντικειμένου. Κατά την επιλεγμένη παύση, η κάμερα δεν τραβάει φωτογραφίες/βίντεο. Αυτό εμποδίζει την κάρτα microSD να γεμίσει από πολλές περιττές εικόνες.
Επίπεδο ευαισθησίας	Επιλογή ευαισθησίας στον ανιχνευτή PIR. Υψηλή επιλογή για νεκρώς θερμοκρασίες εσωτερικού χώρου και περιβάλλον με ελαχιστες περιοχες δρόσου. Κανονική χαμηλή επιλογή για χαμηλές θερμοκρασίες, εξωτερικό χώρο και περιβάλλον με περιοχές/στρες παγετούς.
Ρύθμιση ημερομηνίας/ώρας	Ρύθμιση τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας.
Αποτύπωση ημερομηνίας	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αποτύπωσης ημερομηνίας και ώρας στις φωτογραφίες.
Χρονοδιακόπτης	Ρύθμιση μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου κατά την οποία η κάμερα θα τραβάει φωτογραφίες αναζήτησης μόνο όταν ανιχνεύει κίνηση. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ανεξάρτητα από την επιλεγμένη ώρα. Αυτό βοηθάει στον παρατηρούνται φωρολογικά ζώα όπως αλεπώ, ή διαδρομές ανθρώπων, κλπ.
Ρύθμιση κωδικού προσβασης	Ρύθμιση ενός κωδικού πρόσβασης για προστασία της κάμερας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
Σειριακός αριθ.	Ορισμός ενος δεκάψηφου αριθμού στην κάμερα. Αυτό βοηθάει τους χρήστες πολλών κάμερων.
Ύψος	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση την εγγραφή ήχου σε εικόνες βίντεο.
Αποθήκευση σε κάρτα SD	Επιλέξτε Κλείσο αποθήκευσης για να ενεργοποιήσετε τα πρώτα αρχεία από τα νέα αρχεία στην κάρτα microSD μόλις έτσι κάτι η κάμερα να συνεχίσει τη λειτουργία της. Διαφορετικά, επιλέξτε Πλήρη αποθήκευσης στην μέρη για να διατηρήσετε τα πρώτα αρχεία και να απορρίψετε τα νέα αρχεία.
Μορφοποίηση	Διαγραφή όλων των αρχείων από την κάρτα microSD. Συνιστάται η μορφοποίηση της κάρτας σε έχη ξανατρησιμοποιηθεί μέ άλλες συσκευές, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφο των αρχείων που θέλετε να ανατήρα πρια από την μορφοποίηση της κάρτας microSD.
Ρυθμίσεις προεπιλογής	Επιστροφή όλων των ρυθμίσεων στις προεπιλογές του κατασκευαστή.
Έκδοση	Πρόβλη της έκδοσης λογισμικό.

Χαρακτηριστικά

Τρόπον	Κάμερα άγριας φύσης
Αριθμός εικόνας	WCAM150GN
Διαστάσεις (μ x π x ψ)	97 x 140 x 74 mm
Τάση εισόδου	DC 6 V
Μπαταρίες	AA μπαταρίες αλκαλικές/NiMH (4x/8x)
Μνήμη	Κάρτα microSD (2 - 32 GB) (δεν περιλαμβάνονται)
Αισθητήρας PIR	Εύρος ανίχνευσης < 22 m, κίτιμο από 25 °C Γωνία προβολής: < 120 μοίρες
Φάσεις κίμησης	Δείκτης εστίασης: < 1,8 Χρόνος προβολής: < 90 μαρόες
Αισθητήρας εικόνας	5 MP εγχρωμο CMOS
Ανάλυση εικόνας	1 MP - 16 MP
Μορφή εικόνας	JPG
Ανάλυση βίντεο	320 x 240 px - 1920 x 1080 px
Ταχύτητα καρέ	30 fps
Μορφή βίντεο	AVI
Χρόνος λήψης	0,2 - 0,6 δευτερόλεπτα
Χρονική περίοδος	Έως 24 ώρες
Χρονος διάστασης λήψης	5 δευτερόλεπτα - 1 ώρα
Φωτογραφίες ανά λήψη	1 - 3
Φίλιες υπερύθρων	940 nm
ΑΣΑΛΟΥΣΗ ΙΡ	IP66
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C - 60 °C
Διάρκεια μπαταρίας	4 μήνες (με 4 x AA μπαταρίες) 8 μήνες (με 8 x AA μπαταρίες)
Ρεύμα	< 160 mA (at DC-6V) < 950 mA (όταν ανάβει το υπερυθρο φως) ≤ 0,1 mA (in standby)
Εύδοκιμηση χαμηλής μπαταρίας	4,5 V

Δήλωση συμμόρφωσης

Εμείς, η Nedis B.V. δηλώνουμε ως κατασκευαστής ότι το προϊόν από τη μάρκα μας Nedis®, το οποίο καταναλώνεται στην Κίνα, έχει ελεγχθεί σύμφωνα με όλα τα σχετικά πρότυπα και κανονισμούς της ΕΚ και ότι όλοι οι έλεγχοι έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία. Η δήλωση συμμόρφωσης περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στον κανονισμό RED 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης (και το ISO 20140 κεφάλαιο στου οχέρει) υπάρχει και είναι διαθέσιμο προς λήψη στο webshop.nedis.gr/WCAM150GN#support

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δήλωση συμμόρφωσης, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών:

Web: www.nedis.com
Τηλ.: +31 (0)73-5991055 (ώρες γραφείου)
Nedis B.V., de Tweeling 28
5215 MC 's-Hertogenbosch, the Netherlands

SV Snabbstartsguide

Återkallarna WCAM150GN

För ytterligare information, se den utökade manualen online:
ned.is/wcam150gn

Delarna [Bild A]

① Knappen OK	⑨ Fack för micro SD-kort	⑰ Lösenordsnapp	㉕ Kameraobjektiv
② Knappen SHOT	⑩ Batterilock	⑱ Statusmärkning	㉖ PIR-sensor
③ HÖGER-knapp	⑪ Batterilock	⑲ Fäste för stativ	㉗ PIR-sensorer för sidoområdet
④ UPP-knapp	⑫ AV-port	⑳ Lås hål	㉘ Mikro-USB kabel
⑤ VÄNSTER-knapp	⑬ Micro USB-port	㉑ Hål för rem	㉙ Kamerarem
⑥ Knappen MENU	⑭ Strömbrytare	㉒ Lås hål	㉚ Rempänne
⑦ Knappen REPLAY	⑮ Gummilock över	㉓ Infrarödd lampa	
⑧ NER-knapp	luckstömstång		

Ytterligare information om användning

Vi, Nedis B.V., försäkrar som tillverkare att produkten från vårt varumärke Nedis®, tillverkad i Kina, har testats i enlighet med alla relevanta CE-standarder och föreskrifter och att alla tester genomförts med godkänt resultat. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU.

Den fullständiga försäkran om överensstämmelse (och säkerhetsdatabladet, om tillämpligt) kan läsas och laddas ned från webshop.nedis.se/WCAM130GN#support

För ytterligare information om överensstämmelse, var god kontakta vår kundtjänst:

Webbplats: www.nedis.com
Telefon: +31 (0)73-5991055 (under kontorstid)
Nedis B.V., de Tweeling 28
5215 MC 's-Hertogenbosch, Nederländerna

FI Pika-aloitusopas

Riistakamera WCAM150GN

Katso tarkemmat tiedot käyttöoppaan laajemmasta verkkoversiosta:
ned.is/wcam150gn

Osaluettelo [Kuva A]

① Näyttö	⑨ ALAS-painike	⑰ DC-virtalähtintä	㉕ Infrapunavalo
② SHOT -painike	⑩ OK -painike	⑱ Jalustan kiinnitys	㉖ Kameran objektiivi
③ OIKEA -painike	⑪ MicroSD-korttipaikka	⑲ Paristolokeron	㉗ PIR-anturi
④ YLÖS-painike	⑫ AV-portti	kansi	㉘ PIR-puolen
⑤ VASEN-painike	⑬ Micro-USB-portti	⑳ Paristolokerot	liikkeentunnistimet
⑥ MENU -painike	⑭ Virtakytkin	㉑ Hihnan reikä	㉙ Micro-USB-johto
⑦ REPLAY -painike	⑮ DC-liitännän kumisuojus	㉒ Lukitusreikä ㉓ Lukkosulket	㉚ Kameran hihna ㉛ Hihnan solki
⑧ YLÄ -painike	⑯ Salpa		

Virransyöttö ja muisti

Kamera toimii joko paristoilla tai DC 6 V virtajohdolla. Kuvien ja videoiden ottaminen vaatii microSD-muistikortin. Nämä eivät ole mukana pakkauksessa.

Paristojen asettaminen tai vaihtaminen [Kuva B]

1. Vedä paristolokeron kansi ⑲ irti kotelosta.
2. Poista tyhjät paristot paristolokerosta ㉑, jos olemassa. Aseta joko 4 tai 8 paristoa paristolokeroihin ㉑. Jos käytät 4 paristoa, laita ne kaikki samaan paristolokeroon.
3. Aseta paristolokeron kansi ⑲ koteloon.

Yhdistä DC 6 V -virtajohto [Kuva C]

① DC 6 V -virtajohto ei ole mukana pakkeissa.

1. Nosta DC-liitännän kumisuoja ⑯, joka sijaitsee kameran pohjassa.
2. Yhdistä DC 6 V -virtajohto DC-virtalähtintään ⑯.
3. Liitä DC 6 V virtajohdon toinen pää pistorasiaan.

Muistikortin asettaminen tai vaihtaminen [Kuva D]

① Bruge et microSD-kort med en maksimalt 32 GB opbevaringsplads.

1. Poista entinen microSD-kortti microSD-korttipaikasta ⑪, jos olemassa.
2. Aseta uusi microSD-kortti microSD-korttipaikkaan ⑪.

Siirry automaattiseen tilaan

Siirrä virtakytkin ⑭ asentoon ON siirtyäksesi automaattiseen tilaan.

Näyttöön ① tulee lyhyt leikkuri 15–0. Näyttö sammuu ja kamera on nyt valmiustilassa. Kamera ottaa automaattisesti kuvia tai tallentaa videon heti, kun kohteet siirtyvät anturin tunnistusalueelle. Kun kohde poistuu tunnistusalueelta, kamera lopettaa tallennuksen ja siirtyy takaisin valmiustilaan. Kaikki kuvat ja videot tallentuvat microSD-kortille.

Siirry manuaaliseen tilaan

Siirrä virtakytkin ⑭ asentoon SETUP siirtyäksesi manuaaliseen tilaan.

Tässä tilassa voit ottaa kuvia ja tallentaa videoita manuaalisesti. Jos et käytä kameraa 3 minuuttiin, näyttö sammuu. Jos et tee mitään 10 minuuttiin, kamera kytkeytyy pois päältä kokonaan.

Ota kuva

Otat kuvan manuaalisessa tilassa painamalla OIKEA.

Tallenna video

1. Siirrä virtakytkin ⑭ asentoon SETUP siirtyäksesi manuaaliseen tilaan.
2. Aloitat tallennuksen painamalla OIKEA. Näytön yläreunaan ilmestyy vilkkuva punainen ympyrä ja kuvausaika.
3. Lopetat tallennuksen painamalla OIKEA. Punainen ympyrä ja kuvausaika häviävät.
4. Palaat kuvaustilaan painamalla YLÖS tallennuksen jälkeen. Kuvauksen kuvake ilmestyy näyttöön ylävasemmalle.

Katso kuvat ja videot

1. Siirrä virtakytkin ⑭ asentoon SETUP siirtyäksesi manuaaliseen tilaan.
2. Siirryt katselutilaan painamalla OK.
3. Selaat kuvia ja videoita käyttämällä YLÖS ja ALAS.
4. Käynnistät tai lopetat videon katselun painamalla OIKEA.

Kuva- ja videovalikko

Asetus	Kuvaus
Poista yksi	Poista tällä hetkellä näkyvä kuva tai video.
Poista kaikki	Poista kaikki kuvat ja videot microSD-kortilta.
Diaesitys	Diaesityksen avulla näet helposti kaikki microSD-kortilla olevat kuvat. Jokaista kuvaa näytetään noin kolmen sekunnin ajan ja niiden välissä on erilaisia siirtymäanimaatioita.
Suojaa	Tämä on tarkoitettu kuvan tai videon suojaamiseen poistamista. Näet vihelmihuiskaan, jos yrität poistaa suojattua kuvaa tai videota.

Asetukset-valikko

Asetus	Kuvaus
Tila	Valitse valmistaako kamera kuvia, videoita vai molempia.
Kieli	Valitse haluamasi käyttökieli kameraan.
Kuvan koko	Valitse videoiden resoluutio. Suurella resoluutiolla laatu paranee, mutta kuvatiedostot ovat suurempia, jolloin ne vievät enemmän tilaa microSD-muistikortilla. Suuri resoluutio voi hidastaa sukkjan nopeutta.
Videon koko	Valitse videoiden resoluutio. Suurella resoluutiolla laatu paranee, mutta kuvatiedostot ovat suurempia, jolloin ne vievät enemmän tilaa microSD-muistikortilla.
Kuvien määrä	Valitse kuvien määrä, joka otetaan automaattisessa tilassa laukaisun jälkeen.
Videon pituus	Valitse videon pituus automaattisessa tilassa, valittava aika-alue on 3–30 sekuntia.

Asetus	Kuvaus
Väli	Valitse lyhin ajanjakso, jonka kamera odottaa, kunnes se vastaa PIR-anturin peräkkäisiin laukaisuihin kuhnnen samoinnamisen jälkeen. Valitun ajanjakson aikana kamera ei ota kuvia/videokuvaa. Tämä estää microSD-kortin täytymisen liian monilla kuvilla/videoilla.
Herkkyystaso	Valitse PIR-anturin herkkyys. Valitse korkea lämpimissä lämpötiloissa, sisällä ja ympäristöissä, joissa on vähän häiriöitä. Valitse normaali/matalia kylmissä lämpötiloissa, ulkona ja ympäristöissä, joissa on ennemmän häiriöitä.
Aseta päivämäärä/kellonaika	Aseta nykyinen päivämäärä ja kellonaika.
Datostempel	Aktiver eller deaktiver stempling dato og tid på fotos.
Aika	Mahdollistaa päivämäärän ja aikaleimun kuviin.
Ajastin	Voit asettaa jokaiselle päivälle tietyn ajanjakson, jolloin kamera ottaa kuvia tai videoita.
Jaksotettu kuvaus	Valitse ajanjakso, jolloin kamera ottaa automaattisesti kuvia/videoita asettuun kuvavälin mukaisesti riippumatta siitä, onko PIR-anturi havainnut mitään kohteita. Tämä on hyödyllistä, kun seurataan kylmävierisiä eläimiä, kuten kääntelä, tai pimeässä, kuten kissoja.
Salasanan asettaminen	Aseta salasana suojataksesi kamera luvattomalta käytöltä.
Sarjanumero	Liitä 4-numeroinen luku kameraan. Tämä voi olla hyödyllistä, jos kamerailla on samanlaisia käyttäjiä.
Ääni	Salli tai poista äänen tallentaminen videokuvissa.
SD-kortille tallennus	Valitsemalla Jaksotettuna kuvaus kameran tallentaa tiedostot uusilla, jos microSD-kortti on täynnä. Tällä tavalla kameran toiminta voi jatkua. Vaihtoehtoisesti voit valita Pysäyttää tallentaminen, kun täynnä, jolloin vanhemmat tiedostot säilyvät ja uudet tiedostot hylätään.
Alustaminen	Poistaa kaikki tiedostot microSD-kortilta. Suosittelemme alustamaan kortin, jos sitä on aiemmin käytetty muissa laitteissa. Muista varmuuskopioida kaikki tiedostot, jotka haluat säilyttää, ennen kuin alustat microSD-kortin.
Oletusasetus	Palauttaa kaikki asetukset valmistajan oletusasetuksiin.
Versio	Näyttää ohjelmistoversion.

Tekniset tiedot

Tuote	Riistakamera
Tuotenro	WCAM150GN
Mitat (p x l x k)	97 x 140 x 74 mm
Tulojännite	DC 6 V
Paristot	AA-paristot, alkali/NiMH (4x/8x)
PIR-sensori	Microsd-kortti (2 -32 GB) (ei sisälly pakettiin)
PIR-anturi	Tunnistusalue = 22 m, alle 25 °Cssa Katselukulma = 120 astetta
Kameralinssi	Polttovälin suhde = 1,8 Katselukulma = 90 astetta
Kuva-anturi	5 MP:n väri-CMOS
Kuvaresoluutio	1–16 MP
Kuvaformaatti	.jpg
Videoresoluutio	320 x 240–1920 x 1080 px
Kuvataajuus	30 fps
Videoformaatti	.avi
Laukaisuaika	0,2 - 0,6 sekuntia
Jaksotettu kuvaus	Enintään 24 tuntia
Laukaisuväli	5 sekuntia – 1 tuntia
Kuvien määrä per laukaisu	1–3
Ultrapunasuodin	IP66
IP-luokitus	IP66
Käyttölämpötila	-20 °C - 60 °C
Pariston kesto	4 kaukauista (kun 4 x AA-paristot) 8 kaukauista (kun 8 x AA-paristot)
Virta	< 160 mA (kun DC 6V) < 950 mA (kun infrapunavalo palaa) ≤ 0,1 mA (valmiustila)
Alhaisen varauksen hälytys	4,5 V

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Nedis B.V. ilmoittaa valmistajana, että tuote tuotemerkistämme Nedis®, valmistettu Kiinassa, on testattu kaikkien asiaankuuluvien CE-standardien ja määräysten mukaisesti ja tuote on läpäissyt kaikki testit. Tämä sisältää RED 2014/53/EU -direktiivin siihen kuitenkaan rajoittumatta.

Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus (ja käyttöturvallisuustiedote, mikäli käytettävissä) on saatavilla ja ladattavissa osoitteesta webshop.nedis.fi/WCAM130GN#support

Lisätietoa vaatimustenmukaisuudesta saat ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme:

Internet: www.nedis.com
Puhelin: +31 (0)73-5991055 (toimistoyötäkaina)
Nedis B.V., de Tweeling 28
5215 MC 's-Hertogenbosch, Alankomaat

DA Vejledning til hurtig start

Kamera til naturliv WCAM150GN

Yderligere oplysninger findes i den udvidede manual online:
ned.is/wcam150gn

Liste over dele [Billede A]

① Skærm	⑨ OK knap	⑰ Tripod-stander	㉕ PIR sensor (passiv infrarød sensor)
② SHOT knap	⑩ Sprække til mikro	⑱ Batteridæksel	㉖ PIR-sensorer
③ HØJRE-knap	SD-kort	⑲ Batteriprøreklse	㉗ PIR sidedækningssensorer
④ OP-knap	⑪ AV-port	⑳ Hul til strop	㉘ Mikro-USB-kabel
⑤ VENSTRE-knap	⑫ Mikro USB-port	㉑ Lås hul	㉙ Kamerastrop
⑥ MENU knap	⑬ Strømknap	㉒ Låsespænder	㉚ Stroppespænde
⑦ REPLAY knap	⑭ DC-beskyttelsesgummi	㉓ Infrarød lampe	
⑧ NED-knap	⑮ DC-strømforsyningsport	㉔ Kameralinse	

Strømforsyning og hukommelse

Kameraet fungerer enten med batterier eller med et DC-6V strømkabel. Et mikro SD-kort er nødvendigt for at kunne tage fotos eller optage video. Disse ting medfølger ikke.

Indsæt eller skift batterier [Billede B]

1. Træk batteridækslet ⑱ ud af huset.
2. Tag de tomme batterierne ud av batteriåpningene ⑲ hvis de er der.
3. Sætt enten 4 eller 8 batterier i batteriåpningene ⑲. Hvis du bruker 4 batterier, må du sette alle sammen i samme batterirom.
4. Sett batteridekslet ⑱ tilbake i huset.

Kobl til DC-6V-strømkabelen [Bilde C]

① DC-6V-strømkabelen er ikke inkludert.

1. Løft DC-beskyttelsesgummien ⑭ på bunnen av kameraet.
2. Koble til en DC-6V-strømkabel i DC-strømporten ⑭.
3. Koble den andre enden av DC-6V-strømkabelen inn i et stømuttak.

Indsæt eller skift hukommelseskortet [Billede D]

① Brug et mikro SD-kort med maksimalt 32 GB opbevaringsplads.

1. Tag det tidligere mikro SD-kort ud af mikro SD-kortrummet ⑩, hvis der er nogen.
2. Sæt det nye mikro SD-kort ind i mikro SD-sprækken ⑩.

Skift til automatisk tilstand

Skub strømknappen ⑬ til SETUP placeringen for komme ind i manuel tilstand.

I denne tilstand kan du tage fotos og optage video manuelt. Når du ikke bruger kameraet i 3 minutter, slukker skærmen. Efter 10 minutters inaktivitet slukker kameraet helt.

Tag et foto

Tryk på HØJRE for at tage et billede i manuel tilstand.

Optag video

1. Tryk på OP for at komme ind i videomenuen. Videoikonet kommer frem i skærmens øvre venstre hjørne.
2. Tryk på HØJRE for at begynde at optage. En blinkende rød cirkel og billedets tid kommer frem øverst i skærmen.
3. Tryk på HØJRE igen for at stoppe med at optage. Den røde cirkel og billedets tid forsvinder.
4. Tryk på OP for at returnere til fotofunktion efter optagelse. Fotoikonet kommer frem i skærmens øvre venstre hjørne.

Se fotos eller videooptagelser

1. Skub strømknappen ⑬ til SETUP placeringen for komme ind i manuel tilstand.
2. Tryk på OK for at komme ind i visningsmenuen.
3. Brug OP og NED for at navigere gennem fotos og videooptagelser.
4. Tryk HØJRE for at starte eller stoppe med at se en video.

Foto- og videomenu

Indstilling	Beskrivelse
Slett ett	Slett bildet eller videoen som vises.
Slett alle	Sletter alle bilder og videoer på microSD-kortet.
Lysbildefremvisning	Med lysbildefremvisningsalternativet kan du enkelt se alle bildene på microSD-kortet. Hvert enkelt bilde blir vist i omtrent to sekunder, med forskjellige overgangsanimasjoner mellom bildene.
Beskytt	Dette alternativet er ment for å beskytte bilder eller videoer fra å bli slettet. Hvis du prøver å slette beskyttede bilder eller videoer, ser du en feilmelding.

Innstillinger-meny

Innstilling	Beskrivelse
Modus	Velg om kameraet skal ta bilder, videoer eller begge deler.
Språk	Velg ønsket driftsspråk for kameraet.
Bildestørrelse	Velg oppløsningen til bildene. Høyere oppløsning øker kvaliteten, men opptetter større filer som tar mer av kortkapasiteten til microSD-kortet. Høyere oppløsning kan redusere lukkerhastigheten.
Videostørrelse	Velg oppløsning på videoopptagelsene. Høyere oppløsning forøker kvaliteten men skaber større filer, som optager mere af mikro SD-kortets kapacitet. Høyere oppløsning kan reducere lukkerens hastighed.
Fotonr.	Velg det antal fotos, der tages i sekvens pr. trigger i automatisk tilstand.
Videolængde	Vælg længden på videooptagelserne i den automatiske tilstand, som går fra 3 sekunder til 30 sekunder.

Innstilling	Beskrivelse
Still inn dato/klokkeslett	Still inn gjeldende dato og klokkeslett.
Datostempel	Aktiver eller deaktiver stempling av dato og klokkeslett på bildene.
Tidtaker	Angi en spesifikk forsinkelse (i sekunder) for fotoopptak ved bruk av fotograf.
Tidsforkorter fotografering	Velg en tidsperiode for når kameraet skal ta bilder/videoer automatisk til et forhåndsinnstilt intervall. Jo lengre tid du angir en PIR-sensoren har oppdaget noen objekter. Dette er nyttig ved observering av kaldblodige dyr som slanger, eller for blomstringsprosesser.
Angi passord	Konfigurer et passord for å beskytte kameraet ditt mot uautoriserte brukere.
Serienr.	Gi kameraet et 4-sifret nummer. Dette kan være nyttig for brukere som bruker flere kameraer.
Lyd	Aktiver eller deaktiver innspillingen av lyden i videobilder.
SD-kortlagring	Velg fylkskategori for å overskrive de første filene med de nye filene når microSD-kortet er fullt, slik at kameraet fortsetter å fungere. Alternativt, velg Stutt å lagre når kortet er fullt for å beholde de første filene og gi slipp på de nye filene.
Formatér	Slett alle filene på microSD-kortet. Det anbefales å formatere kortet hvis det er brukt tidligere i andre kameraer eller enheter. Husk å sikkerhetskopiere alle filene du vil beholde før du formaterer microSD-kortet.
Standardinnstillinger	Tilbakestil alle innstillinger til produsentstandardene.
Versjon	Vis programvareversjonen.

Specifikationer

Produkt	Kamera til naturliv
Varenummer	WCAM150GN
Mål (l x b x h)	97 x 140 x 74 mm
Indgangsspænding	DC 6 V
Batterier	AA-batterier, alkaline/NiMH (4x/8x)
Hukommelse	Mikro SD-kort (2-32 GB) (medfølger ikke)
PIR-sensor	Bevægelsesrækkevidde = 22 m, under 25 °C Visningsvinkel = 120 grader
Kameralinse	Åbningsforhold = 1,8 Visningsvinkel = 90 grader
Fotosensor	5 MP farve CMOS
Billedopløsning	1 MP - 16 MP
Billedformat	.jpg
Videoopløsning	320 x 240 px - 1920 x 1080 px
Videoformatudtag	30 fps
Videoformat	.avi
Udløsertid	0,2 - 0,6 sekunder
Fotoserie/hurtighed	Op til 24 timer
Billedeformat	.jpg
Videoopløsning	320 x 240 px - 1920 x 1080 px
Infrarød blits	940 nm
IP-klassificering	IP66
Driftstemperatur	-20 °C - 60 °C
Batterilevetid	4 måneder (med 4 x AA batterier) 8 måneder (med 8 x AA batterier)
Strømstyrke	≤ 160 mA (ved DC 6 V) ≤ 950 mA (når det infrarøde lys lyser) ≤ 0,1 mA (standby)
Lavt batteri alarm	4,5 V

Overensstemmelseserklæring

Vi, Nedis B.V. erklærer som producent, at produktet fra vores Nedis®-mærkevaren vår, som er produsert i Kina, er testet i samsvar med alle relevante CE-standarder og reguleringer, og at alle tester er bestått. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, RED 2014/53/ EU-forordningen.

Den fullstendige samsvarserklæringen (og sikkerhetsdatabeket hvis det er aktuelt) kan leses og lastes ned via webshop.nedis.nl/WCAM130GN#support

For yderligere information i forbindelse med samsvarserklæringen kan du kontakte kundestøtten:

Nettadresse: www.nedis.com
Telefon: +31 (0)73-5991055 (i åpningstiden)
Nedis B.V., de Tweeling 28
5215 MC 's-Hertogenbosch, Nederland

NO Hurtigguide

Viltkamera WCAM150GN

For mer informasjon, se den fullstendige bruksanvisningen på nett:
ned.is/wcam150gn

Liste over deler [Bilde A]

① Display	⑨ OK-knapp	⑰ DC-strømport	㉕ Kameralinse
② SHOT-knapp	⑩ Åpning for Micro SD-kort	⑱ Tripod-feste	㉖ PIR-sensor
③ HØYRE-knapp	⑪ AV-port	⑲ Batteridekselspor	㉗ PIR-sidedekningssensorer
④ OPP-knapp	⑫ Mikro USB-port	⑳ Batteriåpninger	㉘ Mikro-USB-port
⑤ VENSTRE-knapp	⑬ Strømbryter	㉑ Lås hull	㉙ Kamerastropp
⑥ MENU-knapp	⑭ DC-beskyttelsesgummi	㉒ Låsespenner	㉚ Stroppespenne
⑦ REPLAY-knapp	⑮ DC-strømforsyningsport	㉓ Infrarødt lys	
⑧ NED-knapp		㉔ Kameralinse	

Strømforsyning og minne

Kameret fungerer med enten batterier eller med en DC-6V-strømkabel. Et mikro SD-kort er påkrevd for å ta bilder eller videoer. Disse elementene er ikke inkludert.

Sett inn eller bytt batterier [Bilde B]

1. Trekk batteridekslet ⑱ ut av huset.
2. Ta de tomme batteriene ut av batteriåpningene ⑲ hvis de er der.
3. Sett enten 4 eller 8 batterier inn i batteriåpningene ⑲. Hvis du bruker 4 batterier, må du sette alle sammen i samme batterirom.
4. Sett batteridekslet ⑱ tilbake i huset.

Koble til DC-6V-strømkabelen [Bilde C]

① DC-6V-strømkabelen er ikke inkludert.

1. Løft DC-beskyttelsesgummien ⑭ på bunnen av kameret.
2. Koble til en DC-6V-strømkabel i DC-strømporten ⑰.
3. Koble den andre enden av DC-6V-strømkabelen inn i et stømuttak.

Sett inn eller bytt minnekort [Bilde D]

① Bruk et microSD-kort med en maksimal lagringskapasitet på 32 GB.

1. Ta det forrige microSD-kortet ut av microSD-åpningen ⑩ hvis det er der.
2. Sett inn det nye microSD-kortet i microSD-åpningen ⑩.

Bytt til automatisk modus

Skyv strømbryteren ⑬ til ON-stillingen for å åpne automatisk modus.

Displayet viser en nedtelling fra 15 til 0. Displayet slår seg av og kameret er nå i standbymodus. Kameret tar automatisk bilder eller tar opp video så snart et objekt beveger seg inn i sensorenes sensorområde. Når objektet forlater sensorområdet, slutter kameret å spille inn og går tilbake til standbymodus. Alle bilder og videoer lagres på microSD-kortet.

Bytt til manuell modus

Skyv strømbryteren ⑬ til SETUP-stillingen for å åpne manuell modus.

I denne modusen kan du ta bilder eller spille inn video manuelt. Hvis du ikke bruker kameret i løpet av 3 minutter, slår displayet seg av. Etter 10 minutter med inaktivitet slår kameret seg fullstendig av.

Ta bilde

Trykk på HØYRE for å ta bilde i manuell modus.

Spill inn video

1. Trykk på OPP for å åpne videomodusen. Videoikonet vises øverst til venstre på displayet.
2. Trykk på HØYRE for å begynne å spille inn. En blinkende rød sirkel og innspillingstiden vises øverst på displayet.
3. Trykk på HØYRE for å stoppe innspillingen. Den røde sirkelen og innspillingstiden forsvinner.
4. Trykk på OPP for å gå tilbake til bildemodus etter innspilling. Bildeikonet vises øverst til venstre på displayet.

Visning av bilder og videoer

1. Skyv strømbryteren ⑬ til SETUP-stillingen for å åpne manuell modus.
2. Trykk på OK for å åpne visningsmodusen.
3. Bruk OPP og NED for å navigere gjennom bilder og videoer.
4. Trykk på HØYRE for å begynne eller slutte å se på en video.

Bilde- og videomeny

Innstilling	Beskrivelse
Slett ett	Slett bildet eller videoen som vises.
Slette alle	Sletter alle bilder og videoer på microSD-kortet.
Lysbildefremvisning	Med lysbildefremvisningsalternativet kan du enkelt se alle bildene på microSD-kortet. Hvert enkelt bilde blir vist i omtrent to sekunder, med forskjellige overgangsanimasjoner mellom bildene.
Beskytt	Dette alternativet er ment for å beskytte bilder eller videoer fra å bli slettet. Hvis du prøver å slette beskyttede bilder eller videoer, ser du en feilmelding.

Innstillinger-meny

Innstilling	Beskrivelse
Modus	Velg om kameret skal ta bilder, videoer eller begge deler.
Språk	Velg ønsket driftsspråk for kameret.
Bildestørrelse	Velg oppløsningen til bildene. Høyere oppløsning øker kvaliteten, men opptetter større filer som tar mer av kortkapasiteten til microSD-kortet. Høyere oppløsning kan redusere lukkerhastigheten.
Videostørrelse	Velg oppløsning på videoopptakene. Høyere oppløsning forøker kvaliteten men skaber større filer, som optager mere af mikro SD-kortets kapacitet. Høyere oppløsning kan reducere lukkerens hastighed.
Fotonr.	Velg det antall bilder, der tages i sekvens pr. trigger i automatisk tilstand.
Videolængde	Velg længden på videooptagelserne i den automatiske tilstand, som går fra 3 sekunder til 30 sekunder.

Innstilling	Beskrivelse
Still inn dato/klokkeslett	Still inn gjeldende dato og klokkeslett.
Datostempel	Slouth å powolenì/zakázání oznaèení èasového razítka ze datem.
Tidtaker	Angi en spesifikk forsinkelse (i sekunder) for fotoopptak ved bruk av fotograf.
Tidsforkorter fotografering	Velg en tidsperiode for når kameret skal ta bilder/videoer automatisk til et forhåndsinnstilt intervall. Jo lengre tid du angir en PIR-sensoren har oppdaget noen objekter. Dette er nyttig ved observering av kaldblodige dyr som slanger, eller for blomstringsprosesser.
Angi passord	Konfigurer et passord for å beskytte kameret ditt mot uautoriserte brukere.
Serienr.	Gi kameret et 4-sifret nummer. Dette kan være nyttig for brukere som bruker flere kameraer.
Lyd	Aktiver eller deaktiver innspillingen av lyden i videobilder.
SD-kortlagring	Velg fylkskategori for å overskrive de første filene med de nye når microSD-kortet er fullt, slik at kameret fortsetter å fungere. Alternativt, velg Stutt å lagre når kortet er fullt for å beholde de første filene og gi slipp på de nye filene.
Formatér	Slett alle filene på microSD-kortet. Det anbefales å formatere kortet hvis det er brukt tidligere i andre kameraer eller enheter. Husk å sikkerhetskopiere alle filene du vil beholde før du formaterer microSD-kortet.
Standardinnstillinger	Tilbakestil alle innstillinger til produsentstandardene.
Versjon	Vis programvareversjonen.

Specifikationer

Produkt	Viltkamera
Artikelnummer	WCAM150GN
Dimensioner (L x B x H)	97 x 140 x 74 mm
Inngangsspenning	DC 6 V
Batterier	AA-batterier, alkalisk/NiMH (4x/8x)
Minne	Micro SD-kort (2-32 GB) (medfølger ikke)
PIR-sensor	Bevegelsesrekkevidde = 22 m, under 25 °C Visningsvinkel = 120 grader
Kameralinse	Åpningsforhold = 1,8 Visningsvinkel = 90 grader
Fotosensor	5 MP farve CMOS
Billedopløsning	1 MP - 16 MP
Billedformat	.jpg
Videoopplysning	320 x 240 px - 1920 x 1080 px
Videoformatudtag	30 fps
Videoformat	.avi
Udløsertid	0,2 - 0,6 sekunder
Fotoserie/hurtighed	Op til 24 timer
Billedeformat	.jpg
Videoopplysning	320 x 240 px - 1920 x 1080 px
Infrarød blits	940 nm
IP-klassifisering	IP66
Driftstemperatur	-20 °C - 60 °C
Batterilevetid	4 måneder (med 4 x AA batterier) 8 måneder (med 8 x AA batterier)
Strøm	≤ 160 mA (ved DC 6 V)